



PCZ-P

避雷器放电计数器测试棒



产品使用说明书 Product instructions

缔造完美品质

服务更上一层

中国·武汉得亚电力科技有限公司
China, Wuhan Deya Power Technology Co. Ltd.

注意事项：每次使用前应确认电源没有打开，才能将仪器天线拉出，再接好地线打开电源开关，方可进行测试。

一、产品概述：

避雷器放电计数器测试棒是我公司有关技术人员根据电力用户的需要而精心设计研制的。产品外型美观，携带使用方便，它替代了传统的笨重测试仪器和测试方法，深受广大专业人员的欢迎。

二、使用方法

- 1、使用前请先充电，为确保充电效果和延长电池使用寿命，需使用专配的充电器。空电池到充满约需 2-3 小时，充电器上红灯亮表示正在充电，绿灯表示充满。
- 2、根据计数器安装高度，适当拉出伸缩放电杆。
- 3、专配的接地线，一端插头插入校验器尾部插孔，另一端夹子接大地。
- 4、每次点击后，放电杆端头应离开计数器。若需重复测试，按一下测量按钮，1-2 秒指示灯点亮时，松开按钮，即可再次点击测试。
- 5、连续测试会导致校验仪发热，请注意适当调整间隙时间。以减少故障，延长电池寿命。
- 6、如按下按钮 3 秒钟以上指示灯仍未闪亮，则表示需要对电池进行充电。
- 7、如按下按钮未放电或使用完毕，请在松开按钮情况下，放电杆端头对接地点放电数秒，以确保使用者安全。
- 8、校验器请勿随意拆卸。如电池组容量明显下降或充电效率过低，则需更换，请向本公司购买专用电池组。

三、技术指标：

- 1、伸缩杆： 1.0米
- 2、重 量： 780g
- 3、电 源： DC 3.7V(可充锂电池)
- 4、输出电压： 800~1600V



切记：试验完毕后，先关闭电源，然后将头部导电杆对尾部地线放电后，才可将仪器收起。

- 变压器测试系列
- 断路器/开关测试系列
- 避雷器、绝缘子测试系列
- 电缆故障/线路测试系列
- 承装修试1-5级系列
- 接地及绝缘测试系列
- 二次回路测试系列
- Sf6气体、油化测试系列
- 串联谐振、高压试验系列
- 甲级、乙级防雷检测系列

主要合作单位



中国·武汉得亚电力科技有限公司
China, Wuhan Deya Power Technology Co. Ltd.

地址：武汉市东湖新技术开发区关南工业园

邮编：430223

电话：027-87561218

邮箱：whdeya@126.com

网址：<http://www.whdy18.com>

QQ：876175313